Таблица на настройките на място

Подходящи тела

EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼

Бележки

(*1) *X*
(*2) *H*
(*3) *B*
(*4) EKECBUA3V
(*5) EKECBUA6V
(*6) EKECBUA9W
(*7) Без РЗН

▲ = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

Таблица на настройките на място						Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката			Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
Стая							
	└ Против замръзване						
1.4.1	[2-06]	Активиране		R/W	0: Не **1: Да**		
1.4.2	[2-05]	Зададена точка за стаята		R/W	4~16°C, стъпка: 1°C **12°C**		
	└ Диапазон на зададените точки						
1.5.1	[3-07]	Минимално за отопление		R/W	12~18°C, стъпка: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Максимално за отопление		R/W	18~30°C, стъпка: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Минимално за охлаждане		R/W	15~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Максимално за охлаждане		R/W	25~35°C, стъпка: 1°C **35°C**		
Стая							
1.6	[2-09]	Отклонение на стайния датчик		R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Отклонение на стайния датчик		R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
	└ Зададена точка за комфорт на стая						
1.9.1	[9-0A]	Зададена точка за комфорт на отопление		R/W	[3-07]〜[3-06]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Зададена точка за комфорт на охлаждане		R/W	[3-09]〜[3-08]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
Основна зона							
2.4		Режим задаване			0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
	└ Крива на зависимото от атмосферните условия отопление						
2.5	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
2.5	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
	└ Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане						
2.6	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
Основна зона							
2.7	[2-0C]	Тип излъчвател		R/W	**0: Подово отопление** 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
	└ Диапазон на зададените точки						
2.8.1	[9-01]	Минимално за отопление		R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Максимално за отопление		R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Минимално за охлаждане		R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **5°C**		
2.8.4	[9-02]	Максимално за охлаждане		R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
Основна зона							
2.9	[C-07]	Управление		R/W	**0: Изходяща вода** 1: Външен стаен термостат 2: Стаен термостат		
2.A	[C-05]	Тип на термостата		R/W	1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
	└ Делта T						
2.B.1	[1-0B]	Делта T отопление		R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	3~10°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) **5°C** [2-0C] = 2 (Радиатор) **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Делта T охлаждане		R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
	└ Модулация						
2.C.1	[8-05]	Модулация		R/W	**0: Не** 1: Да		
2.C.2	[8-06]	Максимална модулация		R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
	└ Спирателен вентил						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Без РЗН

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
2.D.1	[F-0B]	По време на отоплението	R/W	**0: Не** 1: Да		
2.D.2	[F-0C]	По време на охлаждането	R/W	0: Не **1: Да**		
Основна зона						
2.E		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/W	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
Допълнителна зона						
3.4		Режим задаване		0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
└ Крива на зависимото от атмосферните условия отопление						
3.5	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
3.5	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
└ Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане						
3.6	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
3.6	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
Допълнителна зона						
3.7	[2-0D]	Тип излъчвател	R/O	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник **2: Радиатор**		
└ Диапазон на зададените точки						
3.8.1	[9-05]	Минимално за отопление	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Максимално за отопление	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Минимално за охлаждане	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **5°C**		
3.8.4	[9-08]	Максимално за охлаждане	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
Допълнителна зона						
3.A	[C-06]	Тип на термостата	R/W	1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
└ Делта T						
3.B.1	[1-0C]	Делта T отопление	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠2 (Радиатор) 3~10°C, стъпка: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Радиатор) **10°C**		
3.B.2	[1-0E]	Делта T охлаждане	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
Допълнителна зона						
3.C		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/O	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
Отопление/охлаждане на помещенията						
└ Работен диапазон						
4.3.1	[4-02]	Темп. ИЗК отоп. пом.	R/W	14~35°C, стъпка: 1°C **22°C**		
4.3.2	[F-01]	Темп. на ИЗК на охлаждането на помещенията	R/W	10~35°C, стъпка: 1°C **20°C**		
Отопление/охлаждане на помещенията						
4.4	[7-02]	Брой на зоните	R/W	**0: Единична зона** 1: Двойна зона		
4.5	[F-0D]	Режим раб. на помп.	R/W	0: Непрекъснат **1: Проба** 2: По заявка		
4.6	[E-02]	Тип модул	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Реверсивен (*1)** **1: Само отопл. (*2)**		
4.7	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4 : 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби **6: 80% скорост на помпата**		
Отопление/охлаждане на помещенията						
4.9	[F-00]	Помпата е извън диапазона	R/W	**0: Ограничено** 1: Позволена		

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
4.A	[D-03]	Увеличаване около 0°C	R/W	0: Не **1: увеличение с 2°C, размах 4°C** 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
4.B	[9-04]	Пререгулиране	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Против замръзване	R/W	0: Не **1: Да**		
Бойлер						
5.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Зададена точка Еко	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	**0: Само пов. подг.** 3 програмирано претопляне		
└ Дезинфекция						
5.7.1	[2-01]	Активиране	R/W	**0: Не** 1: Да		
5.7.2	[2-00]	Работен ден	R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък **5: Петък** 6: Събота 7: Неделя		
5.7.3	[2-02]	Начален час	R/W	0~23 часа, стъпка час1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Зададена точка за бойлера	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Продължителност	R/W	40~60 мин, стъпка: 5 мин. **40 мин.**		
Бойлер						
5.8	[6-0E]	Максимално	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, стъпка: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Хистерезис	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
5.B		Режим задаване	R/W	**0: Абсолютен** 1: Зависимо от атмосферните условия		
└ Крива на зависимост от атмосферните условия						
5.C	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
Бойлер						
5.D	[6-01]	Предел	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **2°C**		
5.E		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/O	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
Потребителски настройки						
└ Тихо						
7.4.1		Режим	R/W	**0: ИЗКЛ.** 1: Ръчно 2: Автоматично		
7.4.3		Степен	R/W	**0: Тихо** 1: По-тихо 2: Най-тихо		
└ Цена на електрическата енергия						
7.5.1		Високо	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Средна	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Ниско	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Потребителски настройки						
7.6		Цена на газа	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Настройки от монтажника						
└ Съветник за конфигуриране						
└ Система						
9.1.3.2	[E-03]	Тип РЗН	Пп/О (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: без нагревател (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	**HPSU 'Вграден'**		
9.1.3.4	[4-06]	Авария	R/W	**0: Ръчно** 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		
9.1.3.5	[7-02]	Брой на зоните	R/W	**0: Единична зона** 1: Двойна зона		
9.1.3.6	[E-0D]	Заредена с гликол система	R/O	**0: Не** 1: Да		
9.1.3.7	[6-02]	Вместимост на ДПН	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0 kW**		

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.1.3.8	[C-02]	Бивалентен	R/W	**0: Изкл.** 1: Директно (ОтопПом) **2: Индиректно (БГВ) (*3)** 3: Индиректно (БГВ + ОтопПом)		
9.2.4	[D-07]	Соларно	R/W	0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)		
		└ Резервен нагревател				
9.1.4.1	[5-0D]	Напрежение	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Конфигурация	Пп/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.1.4.3	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.1.4.4	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	Пп/W (*5, *6) Пп/O (*4, *7)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
		└ Основна зона				
9.1.5.1	[2-0C]	Тип излъчвател	R/W	**0: Подово отопление** 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.1.5.2	[C-07]	Управление	R/W	**0: Изходяща вода** 1: Външен стаен термостат 2: Стаен термостат		
9.1.5.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
9.1.5.4		Програма	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.1.5.5		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/W	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
9.1.6	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
		└ Допълнителна зона				
9.1.8.1	[2-0D]	Тип излъчвател	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник **2: Радиатор**		
9.1.8.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
9.1.8.4		Програма	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.1.9	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Без РЗН

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.1.A	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
	└ Бойлер					
9.1.B.1	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	**0: Само пов. подг.** 3 програмирано претопляне		
9.1.B.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Зададена точка Еко	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
	└ Битова гореща вода					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	**HPSU 'Вграден'**		
9.2.2	[D-02]	Помпа БГВ	R/W	**0: Без помпа за БГВ** 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция		
9.2.4	[D-07]	Соларно	R/W	0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)		
	└ Резервен нагревател					
9.3.1	[E-03]	Тип РЗН	Пп/О (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: без нагревател (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.3.2	[5-0D]	Напрежение	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.3.3	[4-0A]	Конфигурация	Пп/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.3.4	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.3.5	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	Пп/W (*5, *6) Пп/О (*4, *7)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.3.6	[5-00]	Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.3.7	[5-01]	Равновесна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Експлоатация	R/W	0: Ограничено **1: Позволена** 2: Само БГВ		
	└ Допълнителен нагревател					
9.4.1	[6-02]	Мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Еко таймер за ДПН	R/W	20~95 мин., стъпка: 5 мин. **50 мин.**		
9.4.4	[4-03]	Експлоатация	R/W	0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване **3: Компресорът е изключен** 4: Само легионела		
	└ Авария					
9.5.1	[4-06]	Авария	R/W	**0: Ръчно** 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		
9.5.2	[7-06]	Принудително ИЗКЛ. на компресора	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
	└ Балансиране					
9.6.1	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.6.2	[5-03]	Приоритетна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Изместване на зададената точка за ДПН	R/W	0~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Таймер срещу повторен цикъл	R/W	0~10 часа, стъпка: 0,5 час 0,5 час		
9.6.5	[8-00]	Таймер за минимално време на работа	R/W	0~20 мин., стъпка 1 мин. **1 мин.**		
9.6.6	[8-01]	Таймер за максимално време на работа	R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. **30 мин.**		
9.6.7	[8-04]	Допълнителен таймер	R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. **95 мин.**		
Настройки от монтажника						
9.7	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/W	0: Непрекъсваща работа на помпата 1: Непродължителна работа на помпата **2: ИЗКЛ.**		
	└ Захранване по изгодна тарифа за kWh					

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.8.2	[D-00]	Разрешаване на нагревател	R/W	**0: Няма** 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички		
9.8.3	[D-05]	Разрешаване на помпата	R/W	0: Не **1: Да**		
9.8.4	[D-01]	Захранване по изгодна тарифа за kWh	R/W	**0: Не** 1: Отворен 2: Затворен 3: Смарт мрежа		
9.8.6		Разрешаване на електрически нагреватели	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.8.7		Активиране на буфериране на стая	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.8.8		Гранична настройка в kW	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Управление на консумираната мощност					
9.9.1	[4-08]	Управление на консумираната мощност	R/W	**0: Не** 1: Непрекъснат 2: Входове 3: Датчик за ток		
9.9.2	[4-09]	Тип	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.9.3	[5-05]	Граница	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Граница 1	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Граница 2	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Граница 3	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Граница 4	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Граница	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Граница 1	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Граница 2	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Граница 3	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Граница 4	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Приоритетен нагревател	R/W	**0: Няма** 1: Допълнителен нагревател 2: Резервен нагревател		
9.9.F	[7-07]	Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езикът на потребителски интерфейс е зададен на шведски.	R/W	**0: Не** 1: Да		
	└ Измерване енергия					
9.A.1	[D-08]	Електромер 1	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh		
9.A.2	[D-09]	Електромер 2 / Измервател ФВ	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ)		
	└ Датчици					
9.B.1	[C-08]	Външен датчик	R/W	**0: Не** 1: Външ. 2: Стая		
9.B.2	[2-0B]	Отклонение на външен датчик за околна среда	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Осреднено време	R/W	**0: Не** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
	└ Бивалентен					
9.C.1	[C-02]	Бивалентен	R/W	**0: Изкл.** 1: Директно (ОтопПом) **2: Индиректно (БГВ) (*3)** 3: Индиректно (БГВ + ОтопПом)		
9.C.2	[7-05]	ефективн. котела	R/W	**0: Много висока** 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска		
9.C.3	[C-03]	Температура	R/W	-25~25°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Хистерезис	R/W	2~10°C, стъпка: 1°C **3°C**		
Настройки от монтажника						
9.D	[C-09]	Алармен изход	R/W	**0: Необичайна** 1: Нормална		
9.E	[3-00]	Автоматично рестартиране	R/W	0: ръчно **1: автоматично**		
9.F	[E-08]	Енергосп. функция	R/W	0: Не **1: Да**		
9.G		Елиминиране на защитите	R/W	**0: Не** 1: Да		
	└ Преглед на настройките на място					
9.I	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C **25°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Без РЗН

Таблица на настройките на място						Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката			Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.		R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.		R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.		R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.		R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.		R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.		R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.		R/W	Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.		R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.		R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на основната зона на температурата на изходящата вода.		R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.I	[1-05]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на допълнителната зона на темп. на изходящата вода		R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.I	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.		R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[1-0A]	Какво е осредненото време за външната температура?		R/W	**0: Не** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
9.I	[1-0B]	Каква е желаната делта T при отопление за основната зона?		R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	3~10°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) **5°C** [2-0C] = 2 (Радиатор) **10°C**		
9.I	[1-0C]	Каква е желаната делта T при отопление за допълнителната зона?		[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠2 (Радиатор) 3~10°C, стъпка: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Радиатор) **10°C**		
9.I	[1-0D]	Каква е желаната делта T при охлаждане за основната зона?		R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Каква е желаната делта T при охлаждане за допълнителната зона?		R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция?		R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък **5: Петък** 6: Събота 7: Неделя		
9.I	[2-01]	Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция?		R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[2-02]	Кога трябва да стартира функцията дезинфекция?		R/W	0~23 часа, стъпка час1 **1**		
9.I	[2-03]	Каква е зададената температура за дезинфекция?		R/W	60°C **60°C**		

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[2-04]	Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера?	R/W	40~60 мин, стъпка: 5 мин. **40 мин.**		
9.I	[2-05]	Температура на спрата против замръзване	R/W	4~16°C, стъпка: 1°C **12°C**		
9.I	[2-06]	Защ. помещ от замр.	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[2-09]	Регулиране на изместв. на измерената стайна температура	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Регулиране на изместв. на измерената стайна температура	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Какво е нужното изместв. на измерената външна темп?	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Какъв тип излъчвател е свързан към основната зона за ТИВ?	R/W	**0: Подово отопление** 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.I	[2-0D]	Какъв тип излъчвател е свързан към допълнителната ТИВ зона?	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник **2: Радиатор**		
9.I	[2-0E]	Какъв е максимално позволеният ток през термопомпата?	R/W	20~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула?	R/W	0: ръчно **1: автоматично**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Каква е максималната желана стайна темп. при отопление?	R/W	18~30°C, стъпка: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Каква е минималната желана стайна темп. при отопление?	R/W	12~18°C, стъпка: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Каква е максималната желана стайна темп. при охлаждане?	R/W	25~35°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Каква е минималната желана стайна темп. при охлаждане?	R/W	15~25°C, стъпка: ~~0,5~~ 1°C **15 °C**		
9.I	[3-0A]	Какъв е моделът на помпата	R/O	**0: помпа модел 0** 1: помпа модел 1		
9.I	[3-0B]	--		**1**		
9.I	[3-0C]	--		**1**		
9.I	[3-0D]	В случай че е монтиран двузонов комплект, отблокирайте комплекта помпи и комплекта смесителни клапани	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[4-00]	Какъв е режимът на работа на РЗН?	R/W	0: Ограничено **1: Позволена** 2: Само БГВ		
9.I	[4-01]	Кой електрически нагревател е с приоритет?	R/W	**0: Няма** 1: Допълнителен нагревател 2: Резервен нагревател		
9.I	[4-02]	Под каква външна темп. е позволено отопление?	R/W	14~35°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[4-03]	Разрешение за работа на допълнителния нагревател.	R/W	0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване **3: Компресорът е изключен** 4: Само легионела		
9.I	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/W	0: Непрекъсваща работа на помпата 1: Непродължителна работа на помпата		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Авария	R/W	**0: Ръчно** 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Какъв режим на огранич. на мощността е нужен на системата?	R/W	**0: Не** 1: Непрекъснат 2: Входове 3: Датчик за ток		
9.I	[4-09]	Какъв тип ограничение на мощността е необходим?	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.I	[4-0A]	Конфигурация на резервния нагревател	Пп/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.I	[4-0B]	Хистерезис на автоматичното превключване между охлаждане/отопление.	R/W	1~10°C, стъпка: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Изместване на автоматичното превключване между охлаждане/отопление.	R/W	1~10°C, стъпка: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[5-01]	Каква е равновесната температура за сградата?	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията.	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[5-03]	Приоритетна температура за отопление на помещенията.	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Корекция на зададената точка за температурата на битовата гореща вода.	R/W	0~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Каква е исканата граница за ЦВ1?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Каква е исканата граница за ЦВ2?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Каква е исканата граница за ЦВ3?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Каква е исканата граница ца ЦВ4?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Каква е исканата граница за ЦВ1?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[5-0A]	Каква е исканата граница за ЦВ2?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Каква е исканата граница за ЦВ3?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Каква е исканата граница ца ЦВ4?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Напрежение на резервния нагревател	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата.	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата.	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **2°C**		
9.I	[6-02]	Каква е мощността на допълнителния нагревател?	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 1?	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.I	[6-04]	Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 2?	Пп/W (*5, *6) Пп/O (*4, *7)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.I	[6-07]	--		**0**		
9.I	[6-08]	Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване?	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--heatertape_capacity		**0**		
9.I	[6-0A]	Каква е желаната темп. на комфортно съхранение?	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Каква е желаната темп. на еко съхранение?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Каква е желаната темп. на повторно подгряване?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Какъв е желаният режим на задаване при БГВ?	R/W	**0: Само пов. подг.** 3 програмирано претопляне		
9.I	[6-0E]	Каква е максималната зададена температура?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, стъпка: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Температура на превишаване за допълнителния нагревател на битова гореща вода.	R/W	0~4°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Хистерезис на допълнителния нагревател на битова гореща вода.	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Колко са зоните на темп. на изходящата вода?	R/W	**0: Единична зона** 1: Двойна зона		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	ефективн. котела	R/W	**0: Много висока** 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска		
9.I	[7-06]	Принудително ИЗКЛ. на компресора	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[7-07]	Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езикът на потребителски интерфейс е зададен на шведски.	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[7-08]	--	R/W	**0**		
9.I	[7-09]	Колко е минималната стойност на помпа PWM.		**20%**		
9.I	[7-0A]	Фиксирана помпа за допълнителна зона PWM в случай на монтиран двузонов комплект.	R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Фиксирана помпа за основна зона PWM в случай на монтиран двузонов комплект.	R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Необходимо време на смесителния клапан за завъртане от една страна на друга в случай на монтиран двузонов комплект.	R/W	20~300 секунди, стъпка 5 сек. **125 секунди**		
9.I	[7-0D]	Стойност на хистерезис, използвана за управление на бивалентния бойлер, в случаи че поддържа отопление на помещение	R/W	2~20, стъпка 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Изместване на зададената точка за определяне кога бойлера е достатъчно пълен за преминаване в препълнено състояние	R/W	2~22, стъпка 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Минимално време на работа за режим на битова гореща вода.	R/W	0~20 мин., стъпка 1 мин. **1 мин.**		
9.I	[8-01]	Максимално време на работа за режим на битова гореща вода.	R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. **30 мин.**		
9.I	[8-02]	Защитно време на повторен цикъл.	R/W	0~10 часа, стъпка: 0,5 час **0,5 час**		
9.I	[8-03]	Таймер за закъснение на допълнителния нагревател.	R/W	20~95 мин., стъпка: 5 мин. **50 мин.**		
9.I	[8-04]	Допълнително време на работа за максималното време на работа.	R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. **95 мин.**		
9.I	[8-05]	Разрешавате ли модулиране на ТИВ за упр. на стайната темп.?	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[8-06]	Максимална модулация на температурата на изходящата вода.	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при охлаждане?	R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Каква е желаната еко основ. ТИВ при охлаждане?	R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при отопление?	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление?	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при отопление?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Без РЗН

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[9-01]	Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при отопление?	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане?	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане?	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[9-04]	Температура на превишаване на температурата на изходящата вода.	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при отопление?	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при отопление?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане?	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[9-08]	Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане?	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Какво е допустимата граница на ТИВ при стартиране на охлаждане?	R/W	1~18°C, стъпка: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Каква е буферната стайна температура при отопление?	R/W	[3-07]〜[3-06]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Каква е буферната стайна температура при охлаждане?	R/W	[3-09]〜[3-08]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Хистерезис на стайната температура.	R/W	1~6°C, стъпка: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4 : 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби **6: 80% скорост на помпата**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Приоритет на загряването на битова вода.	R/W	0: Соларен приоритет **1: Приоритет на термопомпата**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Има ли свързан външен резервен топлинен източник?	R/W	**0: Изкл.** 1: Директно (ОтопПом) **2: Индиректно (БГВ) (*3)** 3: Индиректно (БГВ + ОтопПом)		
9.I	[C-03]	Температура на бивалентно активиране.	R/W	-25~25°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Температура на бивалентен хистерезис.	R/W	2~10°C, стъпка: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Какъв е типът контакт за термо заявката за осн. зона?	R/W	1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
9.I	[C-06]	Какъв е типът контакт за термо заявката за допълн. зона?	R/W	1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
9.I	[C-07]	Какъв е методът за управление в режим работа в помещ?	R/W	**0: Изходяща вода** 1: Външен стаен термостат 2: Стаен термостат		
9.I	[C-08]	Какъв тип външен датчик е монтиран?	R/W	**0: Не** 1: Външ. 2: Стая		
9.I	[C-09]	Какъв е нужният тип контакт на изхода на алармата?	R/W	**0: Необичайна** 1: Нормална		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Кои нагрев. са разрешени, ако захр. пр. тарифа kWh е прек?	R/W	**0: Няма** 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички		
9.I	[D-01]	Тип инст. контакт за захр. по преф. тарифа за kWh?	R/W	**0: Не** 1: Отворен 2: Затворен 3: Смарт мрежа		
9.I	[D-02]	Какъв тип помпа за БГВ е монтирана?	R/W	**0: Без помпа за БГВ** 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция		
9.I	[D-03]	Компенсация на температурата на изходящата вода около 0C.	R/W	0: Не **1: увеличение с 2°C, размах 4°C** 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
9.I	[D-04]	Свързана ли е печатна платка за огран. на консум. мощност?	R/W	**0: Не** 1: Упр. конс. мощ.		
9.I	[D-05]	Разреш. работа на помпата, ако захр. пр. тарифа kWh е прек?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[D-07]	Свързан ли е соларен комплект?	R/W	0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)		
9.I	[D-08]	Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността?	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Без РЗН

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[D-09]	Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността, измервателен kWh уред за смарт мрежата?	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Какъв тип модул е монтиран?	R/O	0~5 **0: НТ сплит**		
9.I	[E-01]	Какъв тип компресор е монтиран?	R/O	**0**		
9.I	[E-02]	Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло?	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Реверсивен (*1)** **1: Само отопл. (*2)**		
9.I	[E-03]	Какъв е броят стъпки на резервния нагревател?	Пл/О (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: без нагревател (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.I	[E-04]	Външното тяло има ли налична енергоспест. функция?	R/O	0: Не **1: Да**		
9.I	[E-05]	Може ли системата да осигури битова гореща вода?	R/O	0: Не **1: Да**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран?	R/W	0~8 0 OSO бойлер 150/180 1 FS с РЗН 2 FS с ДПН 3 OSO бойлер 200/250/300 **4 Rotex без ДПН (HYB)** 5 Rotex с ДПН 6 Допълнителен бойлер за HYB 7 Допълнителен бойлер, бобина >= 1,05m2 8 Допълнителен бойлер, бобина >= 1,8m2		
9.I	[E-08]	Енергоспестяваща функция за външното тяло.	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0B]	Монтиран ли е двузонов комплект?	R/W	**0: НЕ е инсталиран** 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.I	[E-0C]	Какъв тип двузонова система е монтирана?	R/W	**0: Без хидравличен сепаратор / без директна помпа** 1: С хидравличен сепаратор / без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор / с директна помпа		
9.I	[E-0D]	Заредена ли е системата с гликол?	R/O	**0: Не** 1: Да		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Работата на помпата е разрешена извън диапазона.	R/W	**0: Ограничено** 1: Позволена		
9.I	[F-01]	Над каква външна темп. е позволено охлаждане?	R/W	10~35°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Активиране на бойлер?	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-07]	Изчисление на ефективността	R/W	**0: Активирано** 1: Деактивирано		
9.I	[F-08]	Активирано продължително размразяване чрез отопление	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-09]	Работа на помпата по време на нарушение на циркулацията.	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Затваряне на спирателния вентил по време на термо ИЗКЛ?	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[F-0C]	Затваряне на спирателния вентил по време на охлаждане?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[F-0D]	Какъв е режимът на работа на помпата?	R/W	0: Непрекъснат **1: Проба** 2: По заявка		
9.I	[F-0E]	Макс. поддържано отопление на бойлера	R/W	10~35 kW, стъпка: 1kW **20 kW**		
Настройки на двузонов комплект						
9.P.1	[E-0B]	Монтиран двузонов комплект	R/W	**0: НЕ е инсталиран** 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.P.2	[E-0C]	Двузонов тип система	R/W	**0: Без хидравличен сепаратор / без директна помпа** 1: С хидравличен сепаратор / без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор / с директна помпа		
9.P.3	[7-0A]	Фиксирана помпа за допълнителна зона PWM	R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Фиксирана помпа за основна зона PWM	R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Време на завъртане на смесителния клапан	R/W	20~300 сек., стъпка 5 сек. **125 сек.**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Без РЗН