



## Ръководство за монтаж



Монтиран на стена климатик от тип  
"сплит система"



**FTXP60P2V1B**  
**FTXP71P2V1B**

Ръководство за монтаж  
Монтиран на стена климатик от тип "сплит система"

**Български**

|           |                                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>За документацията</b>                                                                | <b>2</b>  |
| 1.1       | Код на продукт .....                                                                    | 2         |
| 1.2       | За настоящия документ .....                                                             | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Конкретни инструкции за безопасност за монтажника</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>За кутията</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 3.1       | Вътрешно тяло.....                                                                      | 4         |
| 3.1.1     | За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло .....                                    | 4         |
| <b>4</b>  | <b>Информация за модула</b>                                                             | <b>4</b>  |
| 4.1       | За безжичната LAN.....                                                                  | 4         |
| 4.1.1     | Предпазни мерки при използване на безжичната LAN .....                                  | 4         |
| 4.1.2     | Основни параметри .....                                                                 | 4         |
| 4.1.3     | Настройване на безжичната LAN .....                                                     | 4         |
| <b>5</b>  | <b>Монтаж на модул</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| 5.1       | Подготовка на мястото за монтаж.....                                                    | 5         |
| 5.1.1     | Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло .....                               | 5         |
| 5.2       | Монтаж на вътрешното тяло .....                                                         | 5         |
| 5.2.1     | За поставяне на монтажната пластина .....                                               | 5         |
| 5.2.2     | За пробиване на отвор в стената .....                                                   | 5         |
| 5.2.3     | За сваляне на капака на тръбния порт .....                                              | 6         |
| 5.3       | Свързване на дренажния тръбопровод .....                                                | 6         |
| 5.3.1     | За свързване на тръбите от дясно, дясно-отзад или дясно-отдолу .....                    | 6         |
| 5.3.2     | За свързване на тръбите от ляво, ляво-отзад или ляво-отдолу .....                       | 6         |
| 5.3.3     | За проверка за утечки.....                                                              | 7         |
| <b>6</b>  | <b>Монтаж на тръбопровод</b>                                                            | <b>7</b>  |
| 6.1       | Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент .....                                   | 7         |
| 6.1.1     | Изисквания към тръбопровод за охладител.....                                            | 7         |
| 6.1.2     | Изоляция на тръбопроводите за хладилния агент .....                                     | 7         |
| 6.2       | Свързване на охладителния тръбопровод.....                                              | 7         |
| 6.2.1     | За свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул.....                         | 7         |
| <b>7</b>  | <b>Електрическа инсталация</b>                                                          | <b>8</b>  |
| 7.1       | Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването .....                          | 8         |
| 7.2       | За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул .....                    | 8         |
| <b>8</b>  | <b>Завършване на монтажа на вътрешното тяло</b>                                         | <b>9</b>  |
| 8.1       | За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и междумодулния кабел..... | 9         |
| 8.2       | За прекарване на тръбите през стенния отвор.....                                        | 9         |
| 8.3       | За фиксиране на уреда върху монтажната пластина.....                                    | 9         |
| <b>9</b>  | <b>Конфигуриране</b>                                                                    | <b>10</b> |
| 9.1       | Контакт за включване/изключване .....                                                   | 10        |
| 9.1.1     | За настройка на контакт за включване/изключване .....                                   | 10        |
| <b>10</b> | <b>Пускане в експлоатация</b>                                                           | <b>11</b> |
| 10.1      | Проверки преди пускане в експлоатация .....                                             | 11        |
| 10.2      | За изпълнение на пробна експлоатация .....                                              | 11        |
| 10.2.1    | За изпълнение на пробна експлоатация през зимния сезон .....                            | 11        |
| <b>11</b> | <b>Бракуване</b>                                                                        | <b>12</b> |
| <b>12</b> | <b>Технически данни</b>                                                                 | <b>12</b> |
| 12.1      | Електромонтажна схема .....                                                             | 12        |

## 1 За документацията

### 1.1 Код на продукт

FTXP60P, FTXP71P

### 1.2 За настоящия документ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване, поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от Daikin (включително всички документи, посочени в "Комплект документация") и, в допълнение, съответстват на приложимото законодателство и се извършват само от квалифицирани лица. В Европа и в областите, в които се прилагат стандартите IEC, приложимият стандарт е EN/IEC 60335-2-40.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако те са надзирани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.

Малките деца НЕ трябва да си играят с уреда.

Почистване и поддръжка на уреда НЕ трябва да се извършва от деца без надзор.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Уверете се, че потребителят има на разположение печатната документация и го помолете да я съхранява за бъдещи справки.

#### Целева публика

Упълномощени монтажници



#### ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от неспециалисти.

#### Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

- **Общи предпазни мерки за безопасност:**
  - Инструкции за безопасност, които ТРЯБВА да прочетете преди монтажа
  - Формат: Дигитални файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене 🔍, за да намерите вашия модел.
- **Ръководство за монтаж на вътрешния модул:**
  - Инструкции за монтаж
  - Формат: Дигитални файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене 🔍, за да намерите вашия модел.
- **Справочно ръководство на монтажника:**
  - Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни,...
  - Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.

Най-новите ревизии на предоставените документации могат да се намерят на регионалния Daikin уебсайт или от вашия дилър.

Сканирайте QR кода по-долу, за да намерите пълния комплект документация и повече информация за вашия продукт на уебсайта Daikin.



Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

### Технически данни

- Извадка от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

## 2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

Монтаж на модула (вижте **"5 Монтаж на модул"** [▶ 4])



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтажът трябва да се извърши от монтажник, изборът на материали и монтажа трябва да отговарят на приложимото законодателство. Приложимият стандарт в Европа е EN378.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател). Размерът на помещението трябва да съответства на посочения в "Общи мерки за безопасност".



### ВНИМАНИЕ

При стени, съдържащи метална рамка или греда, използвайте вградена в стената тръба и капак на стената върху отвора за прекарване на тръбите, за да се предпазят от излъчване на топлина, токов удар или пожар.

Тръбна инсталация (вижте **"6 Монтаж на тръбопровод"** [▶ 7])



A2L

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.



### ВНИМАНИЕ

Тръбопроводите и съединенията на сплит системата трябва да се направят с постоянни съединения, когато са вътре в обитавано помещение, освен съединения, директно свързващи тръбите към вътрешни модули.



### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ



### ВНИМАНИЕ

- Непълното развалцоване може да доведе до утечка на охладителен газ.
- НЕ използвайте повторно съединенията с конусовидни гайки. Използвайте нови съединения с конусовидни гайки, за да се избегне изтичане на газообразен хладилен агент.
- Използвайте конусовидните гайки, които са доставени с модула. Използването на други гайки с вътрешен конус може да причини изтичане на газообразен хладилен агент.

Електрическа инсталация (вижте **"7 Електрическа инсталация"** [▶ 8])



### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на националното законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако захранването има липсваща или погрешна N фаза, оборудването може да се повреди.
- Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте модула към водопроводна или газопроводна тръба, преграден филтър за пренапрежения или заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари.
- Монтирайте необходимите предпазители или прекъсвачи.
- Фиксирайте електроокабеляването с кабелни връзки така, че кабелите да НЕ се допират до тръбопроводи или остри ръбове, особено в страната с високо налягане.
- НЕ инсталирайте компенсиращ фазата кондензатор, тъй като този модул е оборудван с инвертор. Компенсиращият фазата кондензатор ще намали производителността и може да причини инциденти.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ удължавайте електрозахранващия или свързващия кабел, като използвате конектори, скоби за свързване на кабели, омотани с лента кабели или удължителни кабели.

Те могат да причинят прегряване, токов удар или пожар.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява пълно изключване съгласно категория на свръхнапрежение III.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервис или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ свързвайте захранващия проводник към вътрешния модул. Това може да причини токови удари или пожар.

## 3 За кутията



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте в продукта електрически части, закупени в местната търговска мрежа.
- НЕ разклонявайте захранването за дренажната помпа и др. от клемния блок. Това може да причини токови удари или пожар.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като тези тръби ще бъдат много горещи.

## 3 За кутията

### 3.1 Вътрешно тяло




#### ИНФОРМАЦИЯ

Следващите фигури са примерни и е възможно да НЕ съответстват напълно на схемата на вашата система.

#### 3.1.1 За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло

1 Отстранете:

- чанта с аксесоари, разположена на дъното на опаковката,
- монтажната пластина, разположена на гърба на вътрешния модул.



- a Ръководство за експлоатация
- b Само FTXP: Дезодориращ филтър от титаниев апатит и филтър със сребърни частици (Ag-йонен филтър)
- c Закрепващ винт за вътрешен модул (M4×12L). Вижте "8.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина" [9].
- d Суха батерия AAA.LR03 (алкална) за потребителския интерфейс
- e Поставка за потребителски интерфейс
- f Потребителски интерфейс
- g Монтажна пластина

## 4 Информация за модула



### А2L ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

### 4.1 За безжичната LAN

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



#### ИНФОРМАЦИЯ: Декларация за съответствие

С настоящето Daikin Industries Czech Republic s.r.o. декларира, че радио оборудването в този уред е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

#### 4.1.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN

НЕ използвайте в близост до:

- Медицинско оборудване.** Напр., лица, използващи сърдечни пейсмейкери или дефибрилатори. Този продукт може да причини електромагнитни смущения.
- Оборудване с автоматично управление.** Напр., автоматични врати или пожарни аларми. Този продукт може да причини неизправно поведение на оборудването.
- Микровълнова фурна.** Може да засегне безжичните LAN комуникации.

#### 4.1.2 Основни параметри

| Какво                       | Стойност                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Честотен обхват             | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Радио протокол              | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Радиочестотен канал         | 1~11                                       |
| Изходна мощност             | 0 dBm~18 dBm                               |
| Ефективна излъчвана мощност | 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n) |
| Захранване                  | DC 14 V / 100 mA                           |

#### 4.1.3 Настройване на безжичната LAN

Клиентът отговаря за осигуряване на:

- Смартфон или таблет с минимална поддържана версия на Android или iOS, посочена в [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- Интернет връзка и комуникационно устройство от рода на модем, рутер и др.
- Точка за достъп до безжична LAN.
- Инсталиране на безплатно приложение ONECTA.

#### За да инсталирате приложението ONECTA

- Отидете в Google Play (за устройства с Android) или App Store (за устройства с iOS) и потърсете "ONECTA".
- Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате ONECTA app.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението ONECTA на вашия мобилен телефон или таблет:



## 5 Монтаж на модул



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ако не сте сигурни как да отворите или затворите части на уреда (преден панел, кутия с електрически кабели, предна решетка ...), вижте справочното ръководство на монтажника на уреда относно процедурите за отваряне и затваряне. За местоположението на справочното ръководство на монтажника вижте "1.2 За настоящия документ" [2].



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтажът трябва да се извърши от монтажник, изборът на материали и монтажа трябва да отговарят на приложимото законодателство. Приложимият стандарт в Европа е EN378.

## 5.1 Подготовка на мястото за монтаж



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател). Размерът на помещението трябва да съответства на посочения в "Общи мерки за безопасност".

### 5.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло




#### ИНФОРМАЦИЯ

Нивото на звуково налягане е под 70 dBA.

- **Въздушна струя.** Уверете се, че нищо не блокира пътя на въздушната струя.
- **Дренаж.** Уверете се, че кондензационната вода може да се дренира добре.
- **Изолация на стената.** Когато атмосферните условия на стената превишават 30°C и относителна влажност от 80%, или когато към стената се подава свеж въздух, е необходима допълнителна изолация (минимална дебелина 10 мм, полиетиленова пяна).
- **Здравина на стената.** Проверете дали стената или подът са достатъчно здрави, за да издържат теглото на модула. Ако съществува опасност, укрепете стената или пода, преди да пристъпите към монтажа на модула.

- **Разстояние.** Инсталирайте уреда поне на 1,8 m от пода и спазвайте следните изисквания за разстояния от стените и тавана:



## 5.2 Монтаж на вътрешното тяло


### 5.2.1 За поставяне на монтажната пластина

- 1 Поставете временно монтажната пластина.
- 2 Нивелирайте монтажната пластина.
- 3 Маркирайте центровете на точките за пробиване в стената, като използвате рулетка. Позиционирайте края на рулетката на символа "▷".
- 4 Завършете монтажа като закрепите монтажната пластина към стената с винтове M4×25L (закупуват се отделно).



#### ИНФОРМАЦИЯ

Сваленият капак на тръбен порт може да се прибере в джоба на монтажната пластина.



- a Препоръчителни места за закрепване на монтажната пластина
- b Джоб за капака на тръбния порт
- c Пластинки за поставяне на спиртен нивелир
- d Отвор през стената с Ø80 mm
- e Положение на дренажния маркуч

- f1 Точка на измерване за център на тръбен отвор "▷" (наляво)
- f2 Точка на измерване за център на тръбен отвор "▷" (надясно)
- g Край на тръба за газообразен охладител
- h Край на тръба за течност
- i Център на модула

### 5.2.2 За пробиване на отвор в стената



#### ВНИМАНИЕ

При стени, съдържащи метална рамка или греда, използвайте вградена в стената тръба и капак на стената върху отвора за прекарване на тръбите, за да се предпазите от излъчване на топлина, токов удар или пожар.




#### БЕЛЕЖКА

Уплътнете процепите около тръбите с подходящ материал за предотвратяване на водни течове (закупува се на място).

- 1 Пробийте широк отвор с диаметър 80 mm в стената така, че да има наклон надолу към външната страна.
- 2 Вкарайте стенна тръба в отвора.
- 3 Поставете стенен капак в стенната тръба.

## 5 Монтаж на модул



- a Тръба за вграждане в стената (закупува се на място)
- b Шпакловъчен материал (закупува се отделно)
- c Капак на стенен отвор (закупува се на място)

- 4 След приключване на монтажа на охладителния тръбопровод, окабеляването и дренажния тръбопровод, НЕ забравяйте да замажете процепите на отвора с шпакловъчен материал.


### 5.2.3 За сваляне на капака на тръбния порт




#### ИНФОРМАЦИЯ

За свързване на тръбите от дясно, дясно-отдолу, от ляво или ляво-отдолу, капакът на тръбния порт ТРЯБВА да се свали.

- 1 Отрежете капака на порта на тръбата от към вътрешността на предната решетка, като използвате ръчен трион.



- 2 Отстранете стружките по протежение на отрязаната част, като използвате полукръгла иглена пила.



#### БЕЛЕЖКА

НЕ използвайте клещи за отстраняване на капака на тръбния порт, тъй като това ще повреди предната решетка.

## 5.3 Свързване на дренажния тръбопровод


### 5.3.1 За свързване на тръбите от дясно, дясно-отзад или дясно-отдолу



#### ИНФОРМАЦИЯ

Фабричната настройка по подразбиране е тръби от дясно. За тръби от ляво, демонтирайте тръбите от дясната страна и ги монтирайте от лявата страна.

- 1 Закачете дренажния маркуч към долната страна на охладителния тръбопровод със залепваща винилова лента.
- 2 Обвийте тръбите и дренажния маркуч заедно с изолираща лента.



- A Тръбопровод отляво
- B Тръбопровод отляво-отдолу
- C Тръбопровод отляво-отзад
- a Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отляво
- b Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод дясно-отдолу

### 5.3.2 За свързване на тръбите от ляво, ляво-отзад или ляво-отдолу



#### ИНФОРМАЦИЯ

Фабричната настройка по подразбиране е тръби от дясно. За тръби от ляво, демонтирайте тръбите от дясната страна и ги монтирайте от лявата страна.


- 1 Свалете винтовете за закрепване на изолацията от дясната страна и извадете дренажния маркуч.
- 2 Извадете дренажната тапа от лявата страна и я поставете от дясната страна.



#### БЕЛЕЖКА


НЕ нанасяйте смазочно масло (масло за хладилни машини) по дренажната тапа при вкарването. Нанасянето на масло причинява повреда и теч от тапата.

- 3 Вкарайте дренажния маркуч от лявата страна и не забравяйте да го затегнете с предоставения закрепващ винт; в противен случай може да има утечка на вода.



- a Винт за закрепване на изолация
- b Дренажен маркуч


- 4 Закачете дренажния маркуч към долната страна на охладителния тръбопровод със залепваща винилова лента.



- A Тръбопровод отляво
- B Тръбопровод отляво-отзад
- C Тръбопровод отляво-отдолу
- a Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод отляво
- b Махнете капака на тръбния порт тук за тръбопровод ляво-отдолу

## 5.3.3 За проверка за утечки

- 1 Свалете въздушните филтри.
- 2 Постепенно налейте около 1 литър вода в дренажния контейнер и проверете за утечки на вода.



## 6 Монтаж на тръбопровод

## 6.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент

## 6.1.1 Изисквания към тръбопровод за охладител

**ВНИМАНИЕ**

Тръбопроводите и съединенията на сплит системата трябва да се направят с постоянни съединения, когато са вътре в обитавано помещение, освен съединения, директно свързващи тръбите към вътрешни модули.

**БЕЛЕЖКА**

Тръбите и останалите части, съдържащи налягане, трябва да бъдат подходящи за охладителна течност. Използвайте безшевна мед за тръби за хладилен агент, деоксидирана с фосфорна киселина.

- Замяряването във вътрешността на тръбите (включително маслото) трябва да е  $\leq 30 \text{ mg/10 m}$ .

## Диаметър на тръбопровода за хладилен агент

Използвайте същите диаметри, както за съединенията на външните модули:

| Външен диаметър на тръба            |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Тръбопровод за течност              | Тръбопровод за газ                   |
| $\varnothing 6,4 \text{ mm (1/4")}$ | $\varnothing 12,7 \text{ mm (1/2")}$ |

## Материал на тръбопровода за хладилен агент

## Материал на тръбите

Безшевна мед, деоксидирана с фосфорна киселина

## Съединения чрез конусовидна гайка

Използвайте само закален материал.

## Степен на твърдост и дебелина на тръбите


| Външен диаметър ( $\varnothing$ ) | Степен на твърдост | Дебелина (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                     | Закален (O)        | $\geq 0,8 \text{ mm}$       |  |
| 12,7 mm (1/2")                    |                    |                             |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> В зависимост от приложимото законодателство и максималното работно налягане на модула (вижте "PS High" на табелката със спецификации на модула), може да се наложи по-голяма дебелина на тръбите.

## 6.1.2 Изолация на тръбопроводите за хладилния агент

- Използвайте пенополиуретан като изолационен материал:
  - с коефициент на топлопроводимост между 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
  - с топлоустойчивост най-малко 120°C
- Дебелина на изолацията:

| Външен диаметър на тръбата ( $\varnothing_p$ ) | Вътрешен диаметър на изолацията ( $\varnothing_i$ ) | Дебелина на изолацията (t) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                  | 8~10 mm                                             | $\geq 10 \text{ mm}$       |
| 12,7 mm (1/2")                                 | 14~16 mm                                            | $\geq 13 \text{ mm}$       |



Ако температурата е по-висока от 30°C и относителната влажност е над RH 80%, дебелината на изолационния материал трябва да бъде най-малко 20 mm, за да се избегне появата на конденз по повърхността на изолацията.

## 6.2 Свързване на охладителния тръбопровод



**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГЯРЯНЕ/ОПАРВАНЕ**

## 6.2.1 За свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО**

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

- **Дължина на тръбата.** Поддържайте възможно най-малка дължина на тръбите.

- 1 Свържете охладителния тръбопровод към модула чрез конусовидни гайки.
- 2 Обвийте съединението на тръбопровода за хладилен агент с помощта на винилова лента, припокривайки поне половината от ширината на лентата при всяка намотка. Дръжте прореза на топлоизолационната тръба нагоре. Не обвивайте лентата твърде стегнато.



- Топлоизолиращ капак на тръба (от страна на вътрешен модул)
- Съединения чрез конусовидна гайка
- Тръбопровод за течен хладилен агент (с изолационен материал) (закупува се отделно)
- Тръбопровод за газообразен хладилен агент (с изолационен материал) (закупува се отделно)
- Прорез на топлоизолиращ капак на тръба, обърнат нагоре
- Винилова лента (закупува се на място)

- 3 **Изолирайте** охладителния тръбопровод, междумодулния проводник и дренажния маркуч на вътрешния модул: Вижте "8.1 За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилния агент и междумодулния кабел" ▸ 9].



### БЕЛЕЖКА

Изолирайте всички тръби за хладилен агент. По всяка открита тръба може да се образува конденз.

## 7 Електрическа инсталация



### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява пълно изключване съгласно категория на свърхнапрежение III.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се замени от производителя, негов сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ свързвайте захранващия проводник към вътрешния модул. Това може да причини токови удари или пожар.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте в продукта електрически части, закупени в местната търговска мрежа.
- НЕ разклонявайте захранването за дренажната помпа и др. от клемния блок. Това може да причини токови удари или пожар.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като тези тръби ще бъдат много горещи.

## 7.1 Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването



### БЕЛЕЖКА

Препоръчваме да използвате твърди проводници. Ако се използват многожильни проводници, леко усучете жиците, за да свие края на проводника за директна употреба в клемната скоба, или за поставяне в кръгла кримпваща клема. Подробностите са описани в "Указания при свързване на електрическото окабеляване" в справочното ръководство на монтажника.

| Компонент                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Междумодулен кабел (вътрешен модул ↔ външен модул)          | Напрежение                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220~240 V                                                                                                                                                |
|                                                             | Размер на проводник                                                                                                                                                                                                                                                                   | Използвайте само хармонизиран проводник, осигуряващ двойна изолация и подходящ за приложимото напрежение<br>4-жилен кабел<br>Минимум 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Устройство за остатъчен ток / Прекъсвач за утечки на земята | В захранващата линия трябва да се монтира прекъсвач за остатъчен ток, съответстващ на националните разпоредби за окабеляване.<br><br>ВИНАГИ инсталирайте предпазител за остатъчен ток с мигновено действие, освен ако не е предвидено друго в националните разпоредби за окабеляване. |                                                                                                                                                          |

## 7.2 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ удължавайте електрозахранващия или свързващия кабел, като използвате конектори, скоби за свързване на кабели, омотани с лента кабели или удължителни кабели.

Те могат да причинят прегряване, токов удар или пожар.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулет да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.




### БЕЛЕЖКА

- Дръжте захранващото окабеляване и междумодулното окабеляване на разстояние едно от друго. Междумодулните и захранващите проводници може да се пресичат, но НЕ и да преминават успоредно един на друг.
- За да се избегне електрическа интерференция, разстоянието между двата вида проводници трябва ВИНАГИ да бъде поне 50 mm.

Електрическите работи следва да се извършват в съответствие с ръководството за монтаж и националните разпоредби за окабеляване или местните правилници.

- Поставете вътрешния модул върху кукиите на монтажната пластина. Използвайте отметките "Δ" за насока.




- a Монтажна пластина (аксесоар)
- b Междумодулен кабел
- c Кабелен водач

- Прекарайте вътрешно-модулните свързващи кабели от външния модул през отвора в стената, през гърба на вътрешния модул и през предната страна.

**Бележка:** При предварително оголване на краищата на вътрешно-модулните кабели, обвийте краищата на проводниците с изолираща лента.


- Огънете края на кабела нагоре.



- a Клемен блок
- b Блок с електрически компоненти
- c Кабелна скоба


- Оголете краищата на кабелите на приблизително 15 mm.
- Съпоставете цветовете на проводниците с номерата на клемите от клемните блокове на вътрешния и външния модул и завинтете здраво проводниците към съответстващите им клемите.
- Свържете заземяващия проводник към съответстващата му клема.

- 7 Закрепете добре проводниците с клемните винтове.
- 8 Дръпнете проводниците, за да се уверите, че са надеждно закрепени, след това прихванете проводниците с приспособление за придържане на кабели.
- 9 Оформете проводниците така, че сервисният капак да се затваря добре, след това затворете капака.




## 8 Завършване на монтажа на вътрешното тяло

### 8.1 За изолиране на дренажните тръби, тръбите за хладилен агент и междумодулния кабел



- a Прорез
- b Топлоизолиращ капак на тръба
- c Тръба за течност
- d Тръба за газ
- e Дренажна тръба
- f Вътрешномодулно окабеляване
- g Изолационна лента
- h Винилова лента


- 1 След като дренажната тръба, тръбата за хладилен агент и електрическото окабеляване са завършени, увийте заедно тръбата за хладилен агент, свързващия кабел и дренажния маркуч с помощта на изолационна лента. Припокривайте поне половината ширина на лентата при всяка намотка.



- a Дренажен маркуч
- b Междумодулен кабел
- c Монтажна пластина (аксесоар)
- d Тръбопровод за хладилен агент
- e Закрепващ винт за вътрешен модул M4 × 12L (аксесоар)
- f Рамка на основата

### 8.2 За прекарване на тръбите през стенния отвор

- 1 Оформете охладителните тръби по протежение на отметката за тръба върху монтажната пластина.




- a Дренажен маркуч
- b Замажете този отвор с шпакловъчен материал или хоросан
- c Залепваща винилова лента
- d Изолационна лента
- e Монтажна пластина (аксесоар)



#### БЕЛЕЖКА


- НЕ огъвайте тръбите за хладилен агент.
- НЕ натискайте силно тръбите за хладилен агент върху долната рамка или предната решетка.



- 2 Прекарайте дренажния маркуч и охладителния тръбопровод през отвора в стената и уплътнете пролуките с шпакловъчен материал.

### 8.3 За фиксиране на уреда върху монтажната пластина

- 1 Поставете вътрешния модул върху куките на монтажната пластина. Използвайте отметките "Δ" за насока.



- 2 Натиснете долната рамка на модула с две ръце, за да го поставите върху долните куки на монтажната пластина. Уверете се, че проводниците НЕ са притиснати някъде.

**Бележка:** Внимавайте междумодулния кабел да НЕ засяга вътрешния модул.

- 3 Натиснете долния ръб на вътрешния модул с две ръце, докато легне здраво върху куките на монтажната пластина.
- 4 Закрепете вътрешния модул към монтажната плоча с 2-та фиксиращи винта M4 × 12L (аксесоар).

## 9 Конфигуриране



### ИНФОРМАЦИЯ

Когато в 1 стая са монтирани 2 вътрешни модула, задайте различни адреси за 2-та потребителски интерфейс. За процедурата вижте справочното ръководство на монтажника, за местоположение вижте "1.2 За настоящия документ" [р 2].

### 9.1 Контакт за включване/изключване

Тази функция изисква закупуване и инсталиране на опцията KRP067AC.

За описание на функцията, нейното предназначение и начин на работа, вижте ръководството за експлоатация, глава "Контакт за включване/изключване".



### ИНФОРМАЦИЯ

Типът контакт и времето за изчакване се задават в сервисното меню.

- Тип контакт: нормално отворен (NO), нормално затворен (NC) - фабрична настройка
- Време за изчакване: 0 - фабрична настройка, 1, 2, 3, 5 минути

#### Пример: нормално затворен (NC)

Когато контактът е затворен (затворен прозорец, поставена карта), уредът работи нормално.

Когато контактът се отвори (отворен прозорец, извадена карта), таймерът за изчакване стартира. Уредът спира да работи след зададеното време за изчакване.

**Препоръчваме да зададете време за изчакване, за да предотвратите смущения от сигнала.**



### ИНФОРМАЦИЯ

След избраното време за изчакване (0, 1, 2, 3, 5 минути), уредът спира и преминава в режим на готовност.

Докато състоянието на контакта показва, че прозорецът е отворен:

- Командата ВКЛ./ИЗКЛ. от дистанционното управление или приложението ONECTA е деактивирана.
- Други настройки, като например зададена точка, режим или скорост на вентилатора, все още могат да се променят, но те ще влязат в сила само след рестартиране на уреда.

**Бележка:** Daikin препоръчва използване на контакт от нормално затворен (NC) тип. Това предотвратява работата на уреда, когато контактът е неизправен.

#### Настройка за Активиране / Рестартиране

Режимът на рестартиране определя как ще работи уредът след повторното затваряне на прозореца.

#### Ръчно рестартиране

Уредът не се рестартира автоматично.

Работата трябва да се рестартира ръчно с помощта на дистанционното управление или приложението ONECTA.

#### Автоматично рестартиране


Уредът се рестартира автоматично в последния работен режим след затваряне на прозореца.

### 9.1.1 За настройка на контакт за включване/изключване

- 1 Натиснете и за влизане в режим на сервисно обслужване.

**Резултат:** Извежда се менюто за настройки SC.

- 2 Използвайте за придвижване в менюто SC до Co (настройка на контакт за включване/изключване).



- 3 Натиснете за влизане в настройката.


**Резултат:** A (настройка за активиране) мига.

- 4 Натиснете за влизане в настройката.

**Резултат:** 0 мига.

- 5 Използвайте , за да изберете тип активиране: 0 деактивиране, 1 ръчно активирано, 2 активирано автоматично рестартиране.

- 6 Натиснете за потвърждаване на настройката.



- 7 Натиснете за връщане в менюто за настройка.

- 8 Използвайте за придвижване до настройка на тип контакт "n".


**Резултат:** n мига.

- 9 Натиснете за влизане в настройката.

**Резултат:** 0 мига.

- 10 Използвайте , за да изберете тип контакт: 0 Нормално затворен, 1 Нормално отворен.

- 11 Натиснете за потвърждаване на настройката.



- 12 Натиснете за връщане в менюто за настройка.

- 13 Използвайте , за да изберете настройка на време за изчакване "d".


**Резултат:** d мига.

- 14 Натиснете за въвеждане на настройката на време за изчакване.

**Резултат:** 0 мига.

- 15 Използвайте , за да изберете време за изчакване: 0 = 0 мин, 1 = 1 мин, 2 = 2 мин....

- 16 Натиснете за потвърждение на времето за изчакване.



## 10 Пускане в експлоатация



### БЕЛЕЖКА

Общ списък за проверка при пускане в експлоатация. След инструкциите за пускане в експлоатация в тази глава, можете да намерите общ списък за проверка при пускане в експлоатация в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

Този общ списък за проверка при пускане в експлоатация е допълнение към инструкциите в тази глава и може да се използва като насока и шаблон за отчет по време на въвеждането в експлоатация и предаването на потребителя.



### БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ не работете с модула с термистори и/или датчици/автомати за налягане. Ако това НЕ Е така, това може да доведе до изгаряне на компресора.

### 10.1 Проверки преди пускане в експлоатация

- След монтажа на уреда проверете посочените по-долу елементи.
- Затворете модула.
- Включете модула.

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Прочетете всичките инструкции за монтаж, както са описани в <b>справочното ръководство на монтажника</b> .                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Вътрешните модули са монтирани правилно.                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Външното тяло е инсталирано правилно.                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Вход/изход на въздух</b><br>Проверете дали отворите за вход и изход на въздух на модула НЕ са запушени от хартия, картон или други материали.             |
| <input type="checkbox"/> | НЯМА липсващи или обърнати фази.                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Тръбите за хладилния агент (газообразен и течен) са термоизолирани.                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Дренаж</b><br>Уверете се, че дренажът тече безпрепятствено.<br><b>Възможно последствие:</b> Кондензираната вода може да капе.                             |
| <input type="checkbox"/> | Системата е правилно <b>заземена</b> и заземяващите клеми са затегнати здраво.                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Предпазители, автоматичните прекъсвачи или локално инсталираните защитни устройства</b> са с размера и типа, посочени в този документ, и НЕ са шунтирани. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Захранващото напрежение</b> съответства на напрежението върху идентификационния етикет на модула.                                                         |
| <input type="checkbox"/> | За <b>свързващия кабел</b> се използват посочените проводници.                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Вътрешният модул получава сигнал от <b>потребителския интерфейс</b> .                                                                                        |

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | В превключвателната кутия <b>НЯМА разхлабени съединения</b> или повредени електрически компоненти.        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Изоляционно съпротивление</b> на компресора е ОК.                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Вътре във вътрешното и външното тяло <b>НЯМА повредени компоненти</b> или <b>смачкани тръби</b> .         |
| <input type="checkbox"/> | НЯМА <b>изтичане на хладилен агент</b> .                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Монтираните тръби са с точния размер и <b>тръбите</b> са правилно изолирани.                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Спирателните клапани</b> (за газообразен и течен хладилен агент) на външното тяло са напълно отворени. |

### 10.2 За изпълнение на пробна експлоатация

**Предварително условие:** Захранването ТРЯБВА да бъде в посочения диапазон.

**Предварително условие:** Пробната експлоатация трябва да се осъществи в режим на охлаждане или в режим на отопление.

**Предварително условие:** Вижте ръководството за експлоатация на вътрешния модул за настройка на температура, режим на работа....

- В режим на охлаждане, изберете най-ниската програмируема температура. В режим на отопление, изберете най-високата програмируема температура. Пробната експлоатация може да се изключи при нужда.
- След завършване на пробната експлоатация, задайте нормална стойност на температурата. В режим на охлаждане: 26~28°C, в режим на отопление: 20~24°C.
- Уверете се, че всички функции и части работят правилно.
- Системата спира да работи 3 минути след изключването на модула.

#### 10.2.1 За изпълнение на пробна експлоатация през зимния сезон

Когато климатикът работи в режим на **Охлаждане** през зимата, задайте пробна експлоатация по следния начин.

- Натиснете **TEMP**, **TEMP** и **OFF** едновременно.
- Натиснете **TEMP**.
- Изберете **7**.
- Натиснете **FAN**.
- Натиснете **COOL** за включване на системата.

**Резултат:** Пробната експлоатация ще спре автоматично след около 30 минути.

- За спиране на работа натиснете **OFF**.



### ИНФОРМАЦИЯ

Някои от функциите НЕ могат да се използват в режим на пробна експлоатация.

Ако спирането на електрозахранването се случи по време на работа, системата автоматично се рестартира веднага след възстановяване на захранването.

## 11 Бракуване



### БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

## 12 Технически данни

- Извадка от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

### 12.1 Електромонтажна схема

Схемата на окабеляване е предоставена с уреда и е разположена от вътрешната дясна страна на предната решетка на вътрешния модул.

#### 12.1.1 Унифицирана легенда на електромонтажната схема

За информация относно приложените части и номериране, вижте електромонтажната схема на модула. Номерирането на частите е с арабски цифри във възходящ ред за всяка част и е представено в обзора по-долу чрез "\*" в кода на частта.



| Символ | Значение                    | Символ | Значение                    |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|        | Прекъсвач на верига         |        | Защитно заземяване          |
|        |                             |        | Безшумно заземяване         |
|        |                             |        | Заземяване (винт)           |
|        | Свързване                   |        | Изправител                  |
|        | Конектор                    |        | Конектор на реле            |
|        | Земя                        |        | Конектор за късо съединение |
|        | Окабеляване на място        |        | Клема                       |
|        | Предпазител                 |        | Контактна пластина          |
|        | Вътрешен модул              |        | Кабелна скоба               |
|        | Външен модул                |        | Нагревател                  |
|        | Устройство за остатъчен ток |        |                             |



| Символ  | Цвят         | Символ   | Цвят     |
|---------|--------------|----------|----------|
| BLK     | Черно        | ORG      | Оранжево |
| BLU     | Синьо        | PNK      | Розово   |
| BRN     | Кафяво       | PRP, PPL | Лилаво   |
| GRN     | Зелено       | RED      | Червено  |
| GRY     | Сиво         | WHT      | Бяло     |
| SKY BLU | Небесносиньо | YLW      | Жълто    |

| Символ  | Значение                                 |
|---------|------------------------------------------|
| A*P     | Печатна платка                           |
| BS*     | Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ, работен превключвател |
| BZ, H*O | Зумер                                    |

| Символ                                                                           | Значение                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| C*                                                                               | Кондензатор                                   |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Съединение, конектор                          |
| D*, V*D                                                                          | Диод                                          |
| DB*                                                                              | Диоден мост                                   |
| DS*                                                                              | DIP превключвател                             |
| E*H                                                                              | Нагревател                                    |
| FU*, F*U, (за характеристиките, вижте PCB във вашето устройство)                 | Предпазител                                   |
| FG*                                                                              | Конектор (маса на рамка)                      |
| H*                                                                               | Кабелен сноп                                  |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Пилотна лампа, светодиоди                     |
| HAP                                                                              | Светодиод (сервизен монитор - зелен)          |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Високо напрежение                             |
| IES                                                                              | Сензор Intelligent eye                        |
| IPM*                                                                             | Intelligent power module                      |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Магнитно реле                                 |
| L                                                                                | В момента                                     |
| L*                                                                               | Намотка                                       |
| L*R                                                                              | Реактор                                       |
| M*                                                                               | Стълков електродвигател                       |
| M*C                                                                              | Електродвигател на компресора                 |
| M*F                                                                              | Двигател на вентилатор                        |
| M*P                                                                              | Електродвигател на дренажна помпа             |
| M*S                                                                              | Поворотен двигател                            |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                           | Магнитно реле                                 |
| N                                                                                | Неутрално                                     |
| NE                                                                               | Безшумно заземяване                           |
| n=*, N=*                                                                         | Брой преминавания през феритната сърцевина    |
| PAM                                                                              | Амплитудно-импулсна модулация                 |
| PCB*                                                                             | Печатна платка                                |
| PM*                                                                              | Захранващ модул                               |
| PS                                                                               | Превключване на захранване                    |
| PTC*                                                                             | PTC термистор                                 |
| Q*                                                                               | Биполярен транзистор с изолиран затвор (IGBT) |
| Q*C                                                                              | Прекъсвач на верига                           |
| Q*DI, KLM                                                                        | Прекъсвач, управляван от утечен ток           |
| Q*L                                                                              | Предпазител срещу претоварване                |
| Q*M                                                                              | Термо превключвател                           |
| Q*R                                                                              | Устройство за остатъчен ток                   |
| R*                                                                               | Резистор                                      |
| R*T                                                                              | Термистор                                     |
| RC                                                                               | Приемник                                      |
| S*C                                                                              | Ограничител                                   |
| S*L                                                                              | Поплавъчен превключвател                      |
| S*NG                                                                             | Детектор за утечка на хладилен агент          |
| S*NPH                                                                            | Сензор за налягане (високо)                   |
| S*NPL                                                                            | Сензор за налягане (ниско)                    |
| S*PH, HPS*                                                                       | Превключвател за налягане (високо)            |

| Символ      | Значение                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| S*PL        | Превключвател за налягане (ниско)                                          |
| S*T         | Термостат                                                                  |
| S*RH        | Сензор за влажност                                                         |
| S*W, SW*    | Работен превключвател                                                      |
| SA*, F1S    | Разрядник за защита от пренапрежения                                       |
| SR*, WLU    | Приемник на сигнали                                                        |
| SS*         | Селекторен превключвател                                                   |
| SHEET METAL | Клеморедна фиксирана плоча                                                 |
| T*R         | Трансформатор                                                              |
| TC, TRC     | Предавател                                                                 |
| V*, R*V     | Варистор                                                                   |
| V*R         | Диоден мост, биполярен транзистор с изолиран затвор (IGBT) захранващ модул |
| WRC         | Безжично дистанционно управление                                           |
| X*          | Клема                                                                      |
| X*M         | Клеморед (блок)                                                            |
| Y*E         | Намотка на електронен разширителен клапан                                  |
| Y*R, Y*S    | Реверсивен електромагнитен вентил (бобина)                                 |
| Z*C         | Феритна сърцевина                                                          |
| ZF, Z*F     | Противошумов филтър                                                        |





ERC



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2026 Daikin

4P852484-2A 2026.04