



homecontrols

Daikin Home Controls (DHC) radiatortermostat
Радиаторен термостат на Daikin Home Controls (DHC)

Installations- og betjeningsvejledning
Ръководство за монтаж и експлоатация

Der findes flere oplysninger på produktsiderne.
Повече документация можете да намерите на страниците на продуктите.

EKRRVATR2BA // 4P687169-1A // 2023.04
Documentation © Daikin Europe N.V., Belgium
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.

Læs nøje vejledningen, og opbevar den et sikkert sted.

Bemærk! Dette angiver en fare. **i** Yderligere vigtige oplysninger.

➤ Overhold sikkerhedsoplysningerne i „Sikkerhedsinstruktioner og generelle oplysninger“.






Прочетете внимателно ръководството и го съхранявайте на сигурно място.

Внимание! Това показва опасност. **i** Допълнителна важна информация.

➤ Спазвайте информацията за безопасност в допълнението "Инструкции за безопасност и обща информация".

Oversigt over tilbehør // Преглед на аксесоара

- A Omløbermøtrik // Свързващ пръстен
- B Batteriur (og dæksel) // Отделение за батериите (и капак)
- C Display // Дисплей
- D Systemknap og LED // Системен бутон и светодиод
- E Minus-knap // Бутон "минус"
- F Plus-knap // Бутон "плюс"
- G Menu-/Boost-knap // Бутон "Меню/Усилване"



Download og installer ONECTA-appen // Изтеглете и инсталирайте приложението ONECTA



Åbn ONECTA-appen. // Отворете приложението ONECTA.




Kontrollér, om din Daikin Altherma-enhed er synlig i appen. // Проверете дали вашият модул Daikin Altherma се вижда в приложението.

➤ Hvis den ikke er synlig, skal du først tilføje din Daikin Altherma-enhed ved at klikke på plus-symbolet (+) og vælge **Tilføj en enhed**. Følg instruktionerne i appen. // Ако не се вижда, първо добавете вашия модул Daikin Altherma, като щракнете върху символа плюс (+) и изберете **Add a device** (Добавяне на устройство). Следвайте инструкциите в приложението.


Kontrollér, om dit DHC Access Point er synligt i appen. // Проверете дали вашата DHC Access Point се вижда в приложението.

➤ Hvis det ikke er synligt, skal du først tilføje dit DHC Access Point. Se vejledningen til DHC Access Point. // Ако не се вижда, първо добавете вашата DHC Access Point. Вижте ръководството на DHC Access Point.


Tilslut tilbehør til DHC Access Point (via ONECTA-appen): // Свързване на аксесоара към DHC Access Point (чрез приложението ONECTA):




➤ Brug den medfølgende støttering, hvis termostaten er for løs. // Използвайте предоставения опорен пръстен, ако термостатът е твърде хлабав.




➤ Til Danfoss RA-ventiler bruges den medfølgende adapter. // За клапани Danfoss RA използвайте предоставения адаптер.



Tilpasningskørsel // Процедура по съгласуване



Opsæt økosystem i ONECTA-appen: // Настройте екосистемата в приложението ONECTA:



Producentens autoriserede repræsentant:
Упълномощен представител на производителя:

Daikin Europe N.V.
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu

Funktion

Dette tilbehør er en del af **Daikin Home Controls (DHC) økosystemet** og fungerer med en trådløs forbindelse. Alt tilbehør i økosystemet kan konfigureres og styres komfortabelt og individuelt via ONECTA-appen. Du kan også bruge DHC-tilbehør sammen med mange partnerløsninger. De tilgængelige funktioner, som leveres af økosystemet i kombination med andet tilbehør, beskrives i brugervejledningen til Daikin Home Controls.

DHC-**radiatortermostaten** muliggør tidsstyret regulering af rumtemperaturen via en varmeprofil med individuelle varmefaser. Til præcis regulering af rumtemperaturen kan DHC-rumtermostaten måle den faktiske temperatur i et rum og sende dataene til DHC-radiatortermostaten.

Du kan bekvemt styre DHC-radiatortermostaten i kombination med et DHC Access Point via den gratis ONECTA-app.

DHC-radiatortermostaten passer til alle almindelige radiatorventiler og er nem at montere, uden at det er nødvendigt at aftappe vand eller gribe ind i varmesystemet. Med den ekstra boost-funktion kan kølige rum varmes hurtigt op ved at åbne varmeventilen.

Bemærkninger om drift

i Rumtemperaturstyringen via DHC-radiatortermostaten er beregnet til et varmesystem med to rør med én tilførsels- og returledning pr. radiator. Brug i varmesystemer med ét rør kan føre til voldsomme afvigelser i den indstillede temperatur på grund af udsving i flowtemperaturen.

⚠ Hvis der ses synlig skade på eksisterende radiatorer, ventiler eller varmerør, skal du kontakte en specialist.

⚠ Overhold den korrekte polaritet af batterierne. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type. Oplad aldrig ikke-genopladelige batterier. Smid ikke batterierne ind i åben ild. Udsæt ikke batterier for overdreven varme. Kortslut ikke batterier.

Overensstemmelseserklæring

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen DHC EKRRVATR2BA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den originale overensstemmelseserklæring findes i EKRRVATR2BA-produktsiderne.

Функция

Този аксесоар е част от **екосистемата на Daikin Home Controls (DHC)** и работи с безжична връзка. Всички аксесоари на екосистемата могат да се конфигурират и управляват удобно и индивидуално чрез приложението ONECTA. Можете също така да използвате аксесоари за DHC заедно с много партньорски решения. Наличните функции, предоставени от екосистемата в комбинация с други аксесоари, са описани в справочното ръководство на потребителя на Daikin Home Controls.

Радиаторният термостат DHC позволява управлявано във времето регулиране на стайната температура чрез профил на отопление с индивидуални фази на отопление. За прецизно регулиране на стайната температура стайният термостат DHC може да измерва действителната температура на стаята и да предава данните на радиаторния термостат DHC.

Можете удобно да управлявате радиаторния термостат DHC във връзка с DHC Access Point чрез безплатното приложение.

Радиаторният термостат DHC може да се използва с всички обичайни радиаторни ventили и е лесен за монтиране, без да се налага да се източва вода или да се променя отоплителната система. С допълнителната функция за усилване хладните помещения могат да се затоплят бързо чрез отваряне на вентила за отопление.

Бележки за експлоатацията

i Регулирането на стайната температура чрез радиаторния термостат DHC е проектирано за двутръбна отоплителна система с една захранваща и една връщаща линия на радиатор. Използването му в еднотръбни отоплителни системи може да доведе до силни отклонения от зададената температура поради колебания в температурата на потока.

⚠ При видима повреда на съществуващия радиатор, вентил или отоплителни тръби се консултирайте със специалист.

⚠ Спазвайте правилната полярност на батериите. Съществува риск от експлозия, ако батерията не се смени правилно. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип батерия. Никога не презареждайте презареждаеми батерии. Не хвърляйте батериите в огън. Не излагайте батериите на прекомерна топлина. Не окъсявайте батериите.

Декларация за съответствие

С настоящото Daikin Europe N.V. декларира, че видът радиооборудване DHC EKRRVATR2BA е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната декларация за съответствие е на разположение на продуктовите страници на EKRRVATR2BA.

Техниске спецификации // Технически спецификации

DA	BG	Værdier // Стойности
Enhedens navn	Име на устройството	EKRRVATR2BA
Forsyningsspænding	Захранващо напрежение	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Strømforbrug (maks.)	Консумация на ток (макс.)	100 mA maks. // 100 mA макс.
Batterilevetid i år (typ.)	Живот на батерията в години (тип.)	2
Beskyttelsesgrad	Степен на защита	IP20
Forureningsgrad	Степен на замърсяване	2
Omgivende temperatur	Окръжаваща температура	0 til 50°C // 0 до 50°C
Dimensioner (H x B x D)	Размери (Ш x В x Д)	57 x 68 x 102 mm
Vægt (inklusive batterier)	Тегло (включително батериите)	185 g
Radiofrekvens	Радиочестота	F1: 868,0-868,6 MHz F2: 869,4-869,65 MHz
Maks. udstrålet effekt	Максимална излъчена мощност	10 dBm
Modtagerkategori	Категория на приемника	SRD-kategori 2 // SRD категория 2
Typ. RF-område i åbent område	Типичен РЧ обхват на открито	250 m
Driftscyklus	Коефициент на запълване	F1: < 1% pr. t // < 1% на час F2: < 10% pr. t // < 10% на час
Driftsmetode	Начин на работа	Type 1 // Тип 1
Softwareklasse	Софтуерен клас	Klasse A // Клас А
Forbindelse	Свързване	M30 x 1,5 mm
Resulterende moment	Затягащ момент	>80 N
Ventilvandring	Ход на вентила	4,3 ± 0,3 mm
Maksimum vandringsposition	Позиция на максимално преместване	14,3 ± 0,3 mm
Minimum vandringsposition	Позиция на минимално преместване	10,0 ± 0,3 mm

Underlagt tekniske ændringer. // Подлежи на технически промени.

Download ONECTA-appen //

Изтеглете приложението ONECTA



Produktsider // Страници на продуктите

Alle aktuelle tekniske dokumenter og opdateringer findes ved produktsiderne. // Всички актуални технически документи и актуализации са предоставени на страниците на продуктите.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>

