Таблица на настройките на място

Подходящи тела

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Бележки

(*1) 300 Бойлер
(*2) 500 Бойлер
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) Без PЗH
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
Стая						
└ Против замръзване						
1.4.1	[2-06]	Активиране	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
1.4.2	[2-05]	Зададена точка за стаята	R/W	4~16°C, стъпка: 1°C **8°C**		
└ Диапазон на зададените точки						
1.5.1	[3-07]	Минимално за отопление	R/W	12~18°C, стъпка: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Максимално за отопление	R/W	18~30°C, стъпка: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Минимално за охлаждане	R/W	15~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Максимално за охлаждане	R/W	25~35°C, стъпка: 1°C **35°C**		
Стая						
1.6	[2-09]	Отклонение на стайния датчик	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Отклонение на стайния датчик	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
└ Зададена точка за комфорт на стая						
1.9.1	[9-0A]	Зададена точка за комфорт на отопление	R/W	[3-07]~[3-06]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Зададена точка за комфорт на охлаждане	R/W	[3-09]~[3-08]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
Основна зона						
2.4		Режим задаване		0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
└ Крива на зависимото от атмосферните условия отопление						
2.5	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
└ Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане						
2.6	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата	R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Основна зона						
2.7	[2-0C]	Тип излъчвател	R/W	**0: Подово отопление** 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
└ Диапазон на зададените точки						
2.8.1	[9-01]	Минимално за отопление	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Максимално за отопление	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Минимално за охлаждане	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Максимално за охлаждане	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
Основна зона						
2.9	[C-07]	Управление	R/W	**0: ТИВ управление** 1: Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ		
2.A	[C-05]	Тип на термостата	R/W	0: MMI заявки (вкл. quick logic) 1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
└ Делта Т						
2.B.1	[1-0B]	Делта Т отопление	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, стъпка: 1°C [2-0C]≠2 (Радиатор): 5°C [2-0C]=2 (Радиатор): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Делта Т охлаждане	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
└ Модулация						
2.C.1	[8-05]	Модулация	R/W	**0: Не** 1: Да		
2.C.2	[8-06]	Максимална модулация	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
└ Спирателен вентил						
2.D.1	[F-0B]	По време на отоплението	R/W	**0: Не** 1: Да		
2.D.2	[F-0C]	По време на охлаждането	R/W	0: Не **1: Да**		
Основна зона						
2.E		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/W	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
Допълнителна зона						
3.4		Режим задаване		0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
└ Крива на зависимото от атмосферните условия отопление						
3.5	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
└ Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане						
3.6	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
Допълнителна зона						
3.7	[2-0D]	Тип излъчвател	R/O	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник **2: Радиатор**		
└ Диапазон на зададените точки						
3.8.1	[9-05]	Минимално за отопление	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Максимално за отопление	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Минимално за охлаждане	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Максимално за охлаждане	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
Допълнителна зона						
3.A	[C-06]	Тип на термостата	R/W	0: MMI заявки (вкл. quick logic) 1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
└ Делта T						
3.B.1	[1-0C]	Делта T отопление	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Радиатор): 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Радиатор): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Делта T охлаждане	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
Допълнителна зона						
3.C		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/O	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
Отопление/охлаждане на помещенията						
└ Работен диапазон						
4.3.1	[4-02]	Темп. ИЗК отоп. пом.	R/W	14~35°C, стъпка: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Темп. на ИЗК на охлаждането на помещенията	R/W	10~35°C, стъпка: 1°C **20°C**		
Отопление/охлаждане на помещенията						
4.4	[7-02]	Брой на зоните	R/W	**0: Единична зона** 1: Двойна зона		
4.5	[F-0D]	Режим раб. на помп.	R/W	0: Непрекъснат **1: Проба** 2: По заявка		
4.6	[E-02]	Тип модул	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Реверсивен (*3)** **1: Само отопл. (*4)**		
4.7	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби **6 80% скорост на помпата при вземането на**		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
Отопление/охлаждане на помещенията						
4.9	[F-00]	Помпата е извън диапазона	R/W	**0: Ограничено** 1: Позволена		
4.A	[D-03]	Увеличаване около 0°C	R/W	0: Не **1: увеличение с 2°C, размах 4°C** 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
4.B	[9-04]	Пререгулиране	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Против замръзване	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
Бойлер						
5.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Зададена точка Еко	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	**0: Само пов. подг.** 3 програмирано претопляне		
└ Дезинфекция						
5.7.1	[2-01]	Активиране	R/W	**0: Не** 1: Да		
5.7.2	[2-00]	Работен ден	R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък **5: Петък** 6: Събота 7: Неделя		
5.7.3	[2-02]	Начален час	R/W	0~23 часа, стъпка час1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Зададена точка за бойлера	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Продължителност	R/W	40~60 мин, стъпка: 5 мин. **40 мин.**		
Бойлер						
5.8	[6-0E]	Максимално	R/W	[E-07]=4 40~75°C, стъпка: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Хистерезис	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
5.B		Режим задаване	R/W	**0: Абсолютен** 1: Зависимо от атмосферните условия		
└ Крива на зависимост от атмосферните условия						
5.C	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
Бойлер						
5.D	[6-01]	Предел	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **0°C**		
5.E		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/O	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
Потребителски настройки						
└ Тихо						
7.4.1		Режим	R/W	**0: ИЗКЛ.** 1: Ръчно 2: Автоматично		
7.4.3		Степен	R/W	**0: Тихо** 1: По-тихо 2: Най-тихо		
└ Цена на електрическата енергия						
7.5.1		Високо	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Средна	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Ниско	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Потребителски настройки						
7.6		Цена на газа	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Настройки от монтажника						
└ Съветник за конфигуриране						
└ Система						
9.1.3.2	[E-03]	Тип РЗН	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: без нагревател (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	**HPSU 'Вграден'**		
9.1.3.4	[4-06]	Авария	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. **3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ.** 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.1.3.5	[7-02]	Брой на зоните	R/W	**0: Единична зона** 1: Двойна зона		
9.1.3.6	[E-0D]	Заредена с гликол система	R/O	**0: Не** 1: Да		
9.1.3.7	[6-02]	Вместимост на ДПН	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Бивалентен	R/W	**0: Няма** 1 бивалентност чрез нагревател **2 бивалентен бойлер за БГВ (*5)** 3 отопление на бойлер + бивалентна БГВ		
9.2.4	[D-07]	Соларно	R/W	0: Не 1: Соларно за БГВ **2: Соларно за БГВ и СТ**		
		└ Резервен нагревател				
9.1.4.1	[5-0D]	Напрежение	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Конфигурация	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.1.4.3	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
		└ Основна зона				
9.1.5.1	[2-0C]	Тип излъчвател	R/W	**0: Подово отопление** 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.1.5.2	[C-07]	Управление	R/W	**0: ТИВ управление** 1: Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ		
9.1.5.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
9.1.5.4		Програма	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.1.5.5		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/W	0: 2-точков **1: Наклон-изместване**		
9.1.6	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Допълнителна зона				
9.1.8.1	[2-0D]	Тип излъчвател	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник **2: Радиатор**		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.1.8.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане **2: Зависимо от атмосферните условия**		
9.1.8.4		Програма	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.1.9	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
		└ Бойлер				
9.1.B.1	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	**0: Само пов. подг.** 3 програмирано претопляне		
9.1.B.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Зададена точка Еко	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
		└ Битова гореща вода				
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	**HPSU 'Вграден'**		
9.2.2	[D-02]	Помпа БГВ	R/W	**0: Без помпа за БГВ** 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция		
9.2.4	[D-07]	Соларно	R/W	0: Не 1: Соларно за БГВ **2: Соларно за БГВ и СТ**		
		└ Резервен нагревател				
9.3.1	[E-03]	Тип РЗН	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: без нагревател (*9)** **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Напрежение	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Конфигурация	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.3.4	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.3.7	[5-01]	Равновесна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Експлоатация	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано** 2: Само БГВ		
		└ Допълнителен нагревател				
9.4.1	[6-02]	Мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Еко таймер за ДПН	R/W	20~95 мин., стъпка: 5 мин. **50 мин.**		
9.4.4	[4-03]	Експлоатация	R/W	0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване **3: Компресорът е изключен** 4: Само легионела		
		└ Авария				
9.5.1	[4-06]	Авария	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. **3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ.** 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.5.2	[7-06]	Принудително ИЗКЛ. на компресора	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
└ Балансиране						
9.6.1	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.6.2	[5-03]	Приоритетна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Изместване на зададената точка за ДПН	R/W	0~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Таймер срещу повторен цикъл	R/W	0~10 часа, стъпка: 0,5 час **0.5 час**		
9.6.5	[8-00]	Таймер за минимално време на работа	R/O	0~20 мин., стъпка: 1 мин. **1 мин.**		
9.6.6	[8-01]	Таймер за максимално време на работа	R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. **30 мин.**		
9.6.7	[8-04]	Допълнителен таймер	R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. **95 мин.**		
Настройки от монтажника						
9.7	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/W	0: Непрекъсваща работа на помпата **1: Непродължителна работа на помпата (*5)** **2: ИЗКЛ. (ако не е *5)**		
└ Захранване по изгодна тарифа за kWh						
9.8.2	[D-00]	Разрешаване на нагревател	R/W	**0: Няма** 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички нагрев.		
9.8.3	[D-05]	Разрешаване на помпата	R/W	0: Принудит. **1: Както нормал.**		
9.8.4	[D-01]	Захранване по изгодна тарифа за kWh	R/W	**0: Не** 1: Актив. отвор. 2: Актив. затвор. 3: Смарт мрежа		
9.8.6		Разрешаване на електрически нагреватели	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.8.7		Активиране на буфериране на стая	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.8.8		Гранична настройка в kW	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **2 kW**		
└ Управление на консумираната мощност						
9.9.1	[4-08]	Управление на консумираната мощност	R/W	**0: Без ограничение** 1: Непрекъснат 2: Цифрови входове 3: Монитор за зареждане		
9.9.2	[4-09]	Режим задаване	R/W	0: Ток **1: Мощност**		
9.9.3	[5-05]	Граница	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Граница 1	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Граница 2	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Граница 3	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Граница 4	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Граница	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Граница 1	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Граница 2	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Граница 3	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Граница 4	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Приоритетен нагревател		**0: Няма** 1: ДПН 2: РЗН		
9.9.F	[7-07]	Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езикът на потребителски интерфейс	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
└ Измерване енергия						
9.A.1	[D-08]	Електромер 1	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh		
9.A.2	[D-09]	Електромер 2 / Измервател ФВ	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ) 8 1 импулс/m³ (следене на газ) 9 10 импулс/m³ (следене на газ) 10 100 импулс/m³ (следене на газ)		
└ Датчици						
9.B.1	[C-08]	Външен датчик	R/W	**0: Не** 1: Датчик отвън 2: Стаен датчик		
9.B.2	[2-0B]	Отклонение на външен датчик за околна среда	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Осреднено време	R/W	**0: Без осредняване** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
└ Бивалентен						
9.C.1	[C-02]	Бивалентен	R/W	**0: Няма** 1 бивалентност чрез нагревател **2 бивалентен бойлер за БГВ (*5)** 3 отопление на бойлер + бивалентна БГВ		
9.C.2	[7-05]	ефективн. котела	R/W	**0: Много висока** 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.C.3	[C-03]	Температура	R/W	-25~25°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Хистерезис	R/W	2~10°C, стъпка: 1°C **3°C**		
Настройки от монтажника						
9.D	[C-09]	Алармен изход	R/W	**0: Нормално отвор.** 1: Нормално затв.		
9.E	[3-00]	Автоматично рестартиране	R/W	0: Не **1: Да**		
9.F	[E-08]	Енергосп. функция	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.G		Елиминиране на защитите	R/W	**0: Не** 1: Да		
└ Преглед на настройките на място						
9.I	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на основната зона на температурата на изходящата вода.	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.I	[1-05]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на допълнителната зона на темп. на изходящата вода	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.I	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Какво е осредненото време за външната температура?	R/W	**0: Без осредняване** 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[1-0B]	Каква е желаната делта T при отопление за основната зона?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, стъпка: 1°C [2-0C]≠2 (Радиатор): **5°C** [2-0C]=2 (Радиатор): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Каква е желаната делта T при отопление за допълнителната зона?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Радиатор): 3~10°C, стъпка: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Радиатор): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Каква е желаната делта T при охлаждане за основната зона?	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Каква е желаната делта T при охлаждане за допълнителната зона?	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция?	R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък **5: Петък** 6: Събота 7: Неделя		
9.I	[2-01]	Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция?	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[2-02]	Кога трябва да стартира функцията дезинфекция?	R/W	0~23 часа, стъпка час1 **1**		
9.I	[2-03]	Каква е зададената температура за дезинфекция?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера?	R/W	40~60 мин, стъпка: 5 мин. **40 мин.**		
9.I	[2-05]	Температура на стаята против замръзване	R/W	4~16°C, стъпка: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Защ. помещ от замр.	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.I	[2-09]	Регулиране на изместв. на измерената стайна температура	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Регулиране на изместв. на измерената стайна температура	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Какво е нужното изместв. на измерената външна темп?	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Какъв тип излъчвател е свързан към основната зона за ТИВ?	R/W	**0: Подово отопление** 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.I	[2-0D]	Какъв тип излъчвател е свързан към допълнителната ТИВ зона?	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник **2: Радиатор**		
9.I	[2-0E]	Какъв е максимално позволеният ток през термопомпата?	R/W	20~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Каква е максималната желана стайна темп. при отопление?	R/W	18~30°C, стъпка: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Каква е минималната желана стайна темп. при отопление?	R/W	12~18°C, стъпка: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Каква е максималната желана стайна темп. при охлаждане?	R/W	25~35°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Каква е минималната желана стайна темп. при охлаждане?	R/W	15~25°C, стъпка: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Какъв е моделът на помпата	R/O	**0: модел на помпа 0 (*10)** **1: модел на помпа 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	В случай че е монтиран двузонов комплект, отблокирайте комплекта помпи и комплекта смесителни клапани	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[4-00]	Какъв е режимът на работа на РЗН?	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано** 2: Само БГВ		
9.I	[4-01]	Кой електрически нагревател е с приоритет?	R/W	**0: Няма** 1: ДПН 2: РЗН		
9.I	[4-02]	Под каква външна темп. е позволено отопление?	R/W	14~35°C, стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Разрешение за работа на допълнителния нагревател.	R/W	0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване **3: Компресорът е изключен** 4: Само легионела		
9.I	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/W	0: Непрекъсваща работа на помпата **1: Непродължителна работа на помпата (*5)** **2: ИЗКЛ. (ако не е *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Авария	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. **3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ.** 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Какъв режим на огранич. на мощността е нужен на системата?	R/W	**0: Без ограничение** 1: Непрекъснат 2: Цифрови входове 3: Монитор за зареждане		
9.I	[4-09]	Какъв тип ограничение на мощността е необходим?	R/W	0: Ток **1: Мощност**		
9.I	[4-0A]	Конфигурация на резервния нагревател	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.I	[4-0B]	Хистерезис на автоматичното превключване между охлаждане/отопление.	R/W	1~10°C, стъпка: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Изместване на автоматичното превключване между охлаждане/отопление.	R/W	1~10°C, стъпка: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[5-01]	Каква е равновесната температура за сградата?	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията.	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[5-03]	Приоритетна температура за отопление на помещенията.	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Корекция на зададената точка за температурата на битовата гореща вода.	R/W	0~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Каква е исканата граница за ЦВ1?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Каква е исканата граница за ЦВ2?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Каква е исканата граница за ЦВ3?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Каква е исканата граница ца ЦВ4?	R/W	0~50 A, стъпка: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Каква е исканата граница за ЦВ1?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Каква е исканата граница за ЦВ2?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Каква е исканата граница за ЦВ3?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Каква е исканата граница ца ЦВ4?	R/W	0~20 kW, стъпка: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Напрежение на резервния нагревател	R/O	**0: 230V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата.	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата.	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Каква е мощността на допълнителния нагревател?	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 1?	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW **2kW (*7)** **3kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 2?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW **0kW (*6)** **3kW (*9)** **4kW (*7)** **6kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване?	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--heatertape_capacity		**0**		
9.I	[6-0A]	Каква е желаната темп. на комфортно съхранение?	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Каква е желаната темп. на еко съхранение?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Каква е желаната темп. на повторно подгряване?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Какъв е желаният режим на задаване при БГВ?	R/W	**0: Само пов. подг.** 3 програмирано претопляне		
9.I	[6-0E]	Каква е максималната зададена температура?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, стъпка: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Температура на превишаване за допълнителния нагревател на битова гореща вода.	R/W	0~4°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Хистерезис на допълнителния нагревател на битова гореща вода.	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Колко са зоните на темп. на изходящата вода?	R/W	**0: 1 ТИВ зона** 1: 2 ТИВ зони		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	ефективн. котела	R/W	**0: Много висока** 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска		
9.I	[7-06]	Принудително ИЗКЛ. на компресора	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[7-07]	Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езикът на потребителски интерфейс е зададен на шведски.	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[7-08]	БГВ стратификация	R/W	**0: Деактивирано (*2)** **1: Активирано (*1)**		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място						Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката			Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[7-09]	--			**20**		
9.I	[7-0A]	Фиксирана помпа за допълнителна зона PWM в случай на монтиран двузонов комплект.		R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Фиксирана помпа за основна зона PWM в случай на монтиран двузонов комплект.		R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Необходимо време на смесителния клапан за завъртане от една страна на друга в случай на монтиран двузонов комплект.		R/W	20~300 секунди, стъпка 5 сек. **125 секунди**		
9.I	[7-0D]	Стойност на хистерезис, използвана за управление на бивалентния бойлер, в случаи че поддържа отопление на помещение		R/W	2~20, стъпка 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Изместване на зададената точка за определяне кога бойлера е достатъчно пълен за преминаване в препълнено състояние		R/W	2~22, стъпка 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Минимално време на работа за режим на битова гореща вода.		R/O	0~20 мин., стъпка: 1 мин. **1 мин.**		
9.I	[8-01]	Максимално време на работа за режим на битова гореща вода.		R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. **30 мин.**		
9.I	[8-02]	Защитно време на повторен цикъл.		R/W	0~10 часа, стъпка: 0,5 час **0.5 час**		
9.I	[8-03]	Таймер за закъснение на допълнителния нагревател.		R/W	20~95 мин., стъпка: 5 мин. **50 мин.**		
9.I	[8-04]	Допълнително време на работа за максималното време на работа.		R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. **95 мин.**		
9.I	[8-05]	Разрешавате ли модулиране на ТИВ за упр. на стайната темп.?		R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[8-06]	Максимална модулация на температурата на изходящата вода.		R/W	0~10°C, стъпка: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при охлаждане?		R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Каква е желаната еко основ. ТИВ при охлаждане?		R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при отопление?		R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление?		R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--			**13**		
9.I	[8-0C]	--			**10**		
9.I	[8-0D]	--			**16**		
9.I	[9-00]	Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при отопление?		[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при отопление?		R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане?		R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане?		R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Температура на превишаване на температурата на изходящата вода.		R/W	1~4°C, стъпка: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при отопление?		R/W	15~37°C, стъпка: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при отопление?		[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане?		R/W	5~18°C, стъпка: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане?		R/W	18~22°C, стъпка: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Какво е допустимата граница на ТИВ при стартиране на охлаждане?		R/W	1~18°C, стъпка: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Каква е буферната стайна температура при отопление?		R/W	[3-07]~[3-06]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Каква е буферната стайна температура при охлаждане?		R/W	[3-09]~[3-08]°C, стъпка: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Хистерезис на стайната температура.		R/W	1~6°C, стъпка: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата		R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби **6 80% скорост на помпата при вземането на**		
9.I	[9-0E]	--			**6**		
9.I	[C-00]	Приоритет на загряването на битова вода.		R/W	0: Соларен приоритет **1: Приоритет на термопомпата**		
9.I	[C-01]	--			**0**		
9.I	[C-02]	Има ли свързан външен резервен топлинен източник?		R/W	**0: Няма** 1 бивалентност чрез нагревател **2 бивалентен бойлер за БГВ (*5)** 3 отопление на бойлер + бивалентна БГВ		
9.I	[C-03]	Температура на бивалентно активиране.		R/W	-25~25°C, стъпка: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Температура на бивалентен хистерезис.		R/W	2~10°C, стъпка: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Какъв е типът контакт за термо заявката за осн. зона?		R/W	0: - 1: 1 контакт **2: 2 контакта**		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[C-06]	Какъв е типът контакт за термо заявката за допълн. зона?	R/W	0: MMI заявки (вкл. quick logic) 1: 1 контакт **2: 2 контакта**		
9.I	[C-07]	Какъв е методът за управление в режим работа в помещ?	R/W	**0: ТИВ управление** 1: Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ		
9.I	[C-08]	Какъв тип външен датчик е монтиран?	R/W	**0: Не** 1: Датчик отвън 2: Стаен датчик		
9.I	[C-09]	Какъв е нужният тип контакт на изхода на алармата?	R/W	**0: Нормално отвор.** 1: Нормално затв.		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Кои нагрев. са разрешени, ако захр. пр. тарифа kWh е прек?	R/W	**0: Няма** 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички нагрев.		
9.I	[D-01]	Тип инст. контакт за захр. по преф. тарифа за kWh?	R/W	**0: Не** 1: Актив. отвор. 2: Актив. затвор. 3: Смарт мрежа		
9.I	[D-02]	Какъв тип помпа за БГВ е монтирана?	R/W	**0: Без помпа за БГВ** 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция		
9.I	[D-03]	Компенсация на температурата на изходящата вода около 0С.	R/W	0: Не **1: увеличение с 2°C, размах 4°C** 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
9.I	[D-04]	Свързана ли е печатна платка за огран. на консум. мощност?	R/W	**0: Не** 1: Упр. конс. мощ.		
9.I	[D-05]	Разреш. работа на помпата, ако захр. пр. тарифа kWh е прек?	R/W	0: Принудит. **1: Както нормал.**		
9.I	[D-07]	Свързан ли е соларен комплект?	R/W	0: Не 1: Соларно за БГВ **2: Соларно за БГВ и СТ**		
9.I	[D-08]	Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността?	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh		
9.I	[D-09]	Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността, измервателен kWh уред за смарт мрежата или газомер за хибридния модул?	R/W	**0: Не** 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ) 8 1 импулс/m³ (следене на газ) 9 10 импулс/m³ (следене на газ) 10 100 импулс/m³ (следене на газ)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Какъв тип модул е монтиран?	R/O	0~5 **0: НТ сплит**		
9.I	[E-01]	Какъв тип компресор е монтиран?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Реверсивен (*3)** **1: Само отопл. (*4)**		
9.I	[E-03]	Какъв е броят стъпки на резервния нагревател?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: без нагревател (*9)** 1: външен нагревател **2: 3V (*6)** **3: 6V (*7)** **4: 9W (*8)**		
9.I	[E-04]	Външното тяло има ли налична енергоспест. функция?	R/O	0: Не **1: Да**		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P

Таблица на настройките на място					Настройка от монтажника, различна от стойността по	
Йерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка **Стойност по подразбиране**	Дата	Стойност
9.I	[E-05]	Може ли системата да осигури битова гореща вода?	R/O	0: Не **1: Да**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран?	R/W	0~8 0 OSO бойлер 150/180 1 FS с РЗН 2 FS с ДПН 3 OSO бойлер 200/250/300 **4 Rotex без ДПН (HYB)** 5 Rotex с ДПН 6 Допълнителен бойлер за HYB 7 Допълнителен бойлер, бобина >= 1,05m² 8 Доп. бойлер, бобина >= 1,8m²		
9.I	[E-08]	Енергоспестяваща функция за външното тяло.	R/W	0: Деактивирано **1: Активирано**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Обем на бойлера	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Монтиран ли е двузонов комплект?	R/W	**0: НЕ е инсталиран** 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.I	[E-0C]	Какъв тип двузонова система е монтирана?	R/W	**0: Без хидравличен сепаратор / без директна помпа** 1: С хидравличен сепаратор / без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор / с директна помпа		
9.I	[E-0D]	Заредена ли е системата с гликол?	R/O	**0: Не** 1: Да		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Работата на помпата е разрешена извън диапазона.	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-01]	Над каква външна темп. е позволено охлаждане?	R/W	10~35°C, стъпка: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Активиране на бойлер?	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-07]	Изчисление на ефективността	R/W	**0: Активирано** 1: Деактивирано		
9.I	[F-08]	Активирано продължително размразяване чрез отопление	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-09]	Работа на помпата по време на нарушение на циркулацията.	R/W	**0: Деактивирано** 1: Активирано		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Затваряне на спирателния вентил по време на термо ИЗКЛ?	R/W	**0: Не** 1: Да		
9.I	[F-0C]	Затваряне на спирателния вентил по време на охлаждане?	R/W	0: Не **1: Да**		
9.I	[F-0D]	Какъв е режимът на работа на помпата?	R/W	0: Непрекъснат **1: Проба** 2: По заявка		
9.I	[F-0E]	Макс. поддържано отопление на бойлера	R/W	10~35 kW, стъпка: 1kW **20 kW**		
Настройки на двузонов комплект						
9.P.1	[E-0B]	Монтиран двузонов комплект	R/W	**0: НЕ е инсталиран** 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.P.2	[E-0C]	Двузонов тип система	R/W	**0: Без хидравличен сепаратор / без директна помпа** 1: С хидравличен сепаратор / без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор / с директна помпа		
9.P.3	[7-0A]	Фиксирана помпа за допълнителна зона PWM	R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Фиксирана помпа за основна зона PWM	R/W	20~95%, стъпка 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Време на завъртане на смесителния клапан	R/W	20~300 сек., стъпка 5 сек. **125 сек.**		

(*1) 300 Бойлер_(*2) 500 Бойлер_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) без РЗН_
(*10) 11P_(*11) 16P